

QUICK-LOCK EVO-Träger QUICK-LOCK EVO-Carrier

Montagehinweise

Fahren Sie nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten. Wenn sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 5 kg pro Koffer, falls nicht durch Herstellerangaben limitiert. Höchstgeschwindigkeit mit montierten Koffern: 130 km/h.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

KFT.01.251.200

Revision: 02

HONDA CB 1300

HONDA CB 1300

Mounting Instructions

German safety regulations require that no metal edge with a radius of less than 2.5mm be exposed while driving a motorcycle. Because Quick-Lock sidecase racks have edges with a radius of less than 2.5mm, Quick-Lock sidecase racks should not be used when luggage is not attached to them.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load 5 kg (11 lbs) per case, if not limited by the manufacturer.
Maximum speed with mounted cases: 130 km/h (80 mph).



! Wenn der Kofferträger mit dem SW-MOTECH ALU-RACK (GPT.01.254.100) montiert wird, entfallen beidseitig die Distanzbuchsen (10) und (11).
 When installing the side carrier together with the SW-MOTECH ALU-RACK (GPT.01.254.100), do not use the spacers (10) and (11) on both sides.


! Achtung: Blinkerkabel muss verlängert werden. Nutzen Sie dazu das mitgelieferte Verlängerungskabel (16) und die Kabelverbinder (17). Kabelverbinder (17) wie gezeigt benutzen.
 Attention: use to extend the blinker cable the included cable (16) and cable connectors (17). Use the cable connectors (17) as shown.

! Blinker mit Original Teilen befestigen. Use the original parts to fix the blinker.

! Achtung: schützen Sie Ihren Seitenkoffer auf der Auspuffseite mit dem Thermo-Isolier-Gewebe (20) vor Hitze.
 Attention: Please protect your sidecase on the exhaust side with the heat reflector (20).

! Achtung: Beachten Sie bitte, dass die Befestigungsbohrungen des Kennzeichens i.d.R werkseitig nicht definiert sind. Sollte Ihr Fahrzeug vor der Montage des QUICK-LOCK Trägers, bereits mit einem Zulassungszeichen versehen worden sein, ist das Platzieren neuer Bohrungen erforderlich.
 Attention: Please note, that the holes for the license plate are not specified by the manufacturer. So it will be necessary to drill new screw holes for the rear bracket.

! Diebstahlsicherung (QLS.00.046.100, separat erhältlich) an diesem Befestigungspunkt benutzen.
 Use the anti-theft device (QLS.00.046.100, sold separately) on this fixing point.



Linke Seite / left side

1

EVO-Träger
EVO-Carrier

KFT.01.251.961/962

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

5

Befestigungsblech
Fixing Lug

KFT.01.061.007 04

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2

Befestigungsblech
Fixing Lug

KFT.00.061.001 05

Anzahl/ Pcs. 2

6

Linsenkopfschraube
Lenshead Screw

schwarz/black

M8 x 70 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

8

Distanzbuchse
Spacer

Da:20 Di:8,4 h:13

Anzahl/ Pcs. 2

10

Distanzbuchse
Spacer

Da:20 Di:8,4 h:6

Anzahl/ Pcs. 2

12

Querverbinder
Cross Girder

KFT.00.067.004 01

Anzahl/ Pcs. 1

16

Kabelverlängerung
Cable Extension

KAV-100/4

Kabelverlängerung 150 mm

Anzahl/ Pcs. 2

20

Thermo-Isolier-Gewebe
Heat Reflector

100 x 250 mm

KFT.00.152.057

Anzahl/ Pcs. 1

3

Linsenkopfschraube
Lenshead Screw

schwarz/black

M8 x 50 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

7

Linsenkopfschraube
Lenshead Screw

schwarz/black

M6 x 70 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

9

Distanzbuchse
Spacer

Da:14 Di:6,4 h:11

Anzahl/ Pcs. 2

11

Distanzbuchse
Spacer

Da:14 Di:6,4 h:6

Anzahl/ Pcs. 2

14

Unterlegscheibe
Washer

A 6,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 2

18

Schnellverschluss
Quick Fastener

CAM.2312S21-12AHNV

Anzahl/ Pcs. 6

4

Distanzbuchse
Spacer

Da:18 Di:8,4 h:18

Anzahl/ Pcs. 2

15

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange

schwarz/black

M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2

19

Sicherungsring
Retaining Ring

CAM.23.12S.10-1BP

Anzahl/ Pcs. 6