

Spiegelverbreiterung für Mirror Extension for

HONDA NTV 700 '08 –

Spiegelverbreiterung Montagehinweise

Mirror-Extension Mounting Instructions

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm


All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com



INFORMATION

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Falls eine ABE vorhanden ist, laden Sie bitte nach Montage dieses SW-MOTECH Produkts das dazugehörige ABE-Dokument von unserer Internetseite herunter.

www.sw-motech.com

Schema! Stimmt nicht mit der tatsächlichen Form der Teile überein.
Example only! Actual parts may vary from illustration.

! Original Teile verwenden.
Use original parts.

