

GPS-Halter Lenkerbasis Nonshock für HONDA CB 1000 R
GPS-Mount Handlebar Base Nonshock for HONDA CB 1000 R

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M5	5,5 Nm
M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 44d
35282 Rauschenberg
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com

Mounting Instructions













SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.



All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M5	5,5 Nm
M6	9,6 Nm
M8	23 Nm


All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

<p>1 Lenkerbasis Handlebar Base</p>  <p>GPS.01.608.001 02</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>5 GPS-Trägerblech GPS-Bracket</p>  <p>GPS.00.085.006 01</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>9 Linsenkopfschraube Lenshead Screw</p>  <p>schwarz/black</p> <p>M5 x 16 DIN 7380</p> <p>Anzahl/ Pcs. 4</p>
<p>2 Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>schwarz/black Festigkeitsklasse 10.9</p> <p>M8 x 45 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>6 Verbindungsblech Connector Lug</p>  <p>GPS.00.085.003 00</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>10 Fixierblech Fixing Lug</p>  <p>GPS.00.085.004 00</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>3 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>schwarz/black</p> <p>A 8,4 DIN 125</p> <p>Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>7 Gummitülle Rubber Element</p>  <p>GT.00.12H3472</p> <p>Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>11 Linsenkopfschraube Lenshead Screw</p>  <p>schwarz/black</p> <p>M6 x 12 ISO 7380</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>4 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>schwarz/black</p> <p>Da:13 Di:8,4 h:13</p> <p>Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>8 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da:8 Di:5,4 h:9</p> <p>Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>12 Sperrzahnscheibe Teeth Lock Washer</p>  <p>schwarz/black</p> <p>A 6,4 DIN 6797</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>



Schritt 3
Step



! Die abgebildeten Lenkerklammern dienen nur als Beispiel!
Example handlebar clamps shown!

Fahrrichtung
Driving Direction


ACHTUNG: Wird der GPS-Halter (GPS.01.459.10000/B) zusammen mit einer SW-MOTECH Lenkererhöhung montiert, ist es notwendig, die zur Montage am Motorrad benötigten Schrauben durch längere Schrauben (Festigkeitsklasse 10.9) zu ersetzen. Die für Ihre Lenkererhöhung passende Schraubenlänge entnehmen Sie bitte der Tabelle (Schrauben über unsere Mailorder erhältlich):

Lenkererhöhung 20 mm	> M8 x 65 DIN 912 F 10.9
Lenkererhöhung 25 mm	> M8 x 70 DIN 912 F 10.9
Lenkererhöhung 30 mm	> M8 x 75 DIN 912 F 10.9


ATTENTION: if the Cockpit GPS-Mount (GPS.01.459.10000/B) is mounted together with a SW-MOTECH handle bar riser, it is necessary to use longer screws (strength class 10.9) for mounting. The length of the screws for your handle bar riser can be found in the table below (screws available by our mailorder):

Hande Bar Riser 20 mm	> M8 x 65 DIN 912 F 10.9
Hande Bar Riser 25 mm	> M8 x 70 DIN 912 F 10.9
Hande Bar Riser 30 mm	> M8 x 75 DIN 912 F 10.9


INFORMATION




<Standard AMPS-Lochnmuster* (horizontal)
Standard AMPS Horizontal Pattern*
für / for: TomTom Rider II, Garmin Zumo, Bags-Connection GPS / PDA Bags
Ø 5,5 mm, L: 38 mm, h: 30 mm




<Garmin Street Pilot 2610 - 2720 (RAM)
Ø 5 mm, L: 48,4 mm




<Standard AMPS-Lochnmuster* (vertikal)
Standard AMPS Vertical Pattern*
für / for: TomTom Rider II, Garmin Zumo, Bags-Connection GPS / PDA Bags
Ø 5 mm, L: 30 mm, h: 38 mm



<Garmin Quest Serie (RAM)
Garmin Quest Series (RAM)
Ø 5 mm, L: 48,4 mm




<TomTom Rider I
Ø 3,5 mm, L: 35 mm, h: 30 mm



<Garmin E-Trex Serie (RAM)
Garmin E-Trex Series (RAM)
Ø 5 mm, L: 48,4 mm

* Das universelle AMPS-Lochnmuster ist kompatibel mit den meisten GPS-Systemen und Gerätehaltern.
* Universal AMPS hole pattern is compatible with the most devices or device holders.

Schritt 4
Step



SW-MOTECH
engineering for motorbikes
GPS.01.459.10000/B

Fahrrichtung
Driving Direction